

NILAIT


ComettaONE



Quick guide

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference

Touch and buttons



Slide: SMS notification

Swipe up: Control Center

Swipe right: Split screen function

Swipe left: Quick card



Encoder

Short press: return to the watch face interface and enter the menu list

Double click: switch menu mode

Long press: Enter the shutdown and restart interface

Rotate: switch interfaces

Motion keys


Short press: enter the exercise list

Long press: enter SOS

※ If power on fails after long pressing the power button for 3 seconds, please charge and try again..

APP download

Scan the QR code below to download and install the watch client.



(Fitbeing APP)

Connect to phone

Open the mobile client and set personal information



Switch to the [My] page and click [Bind Device]



Click your device in the scanned device list



Binding completed

Notice:

1. Do not pair directly in the Bluetooth list of the mobile phone system to avoid causing the app to be unable to connect to the watch.
2. Please allow the app to obtain your phone's "Bluetooth, location, camera" and other permissions to ensure successful pairing.

Features



Sports

The watch supports 60 sports modes including outdoor walking, indoor walking, outdoor running, indoor running, outdoor cycling, indoor cycling, elliptical machine, yoga... etc.

More detailed analysis and data logging can be viewed in the client.

GPS positioning:

When you are doing outdoor sports, the watch GPS needs to stay connected to the satellite. Please note:

1. When starting positioning, you need to wait for the GPS to connect to the satellite, which can greatly shorten the positioning time in open areas.
2. When the icon flashes, it means positioning is in progress. When it stops flashing, it means positioning is successful.
3. When passing through tunnels, dense forests, high buildings, or under bridges, the connection with the satellite may be affected, resulting in temporary signal loss. Please exercise outdoors in open areas as much as possible.



Activity

The watch can record and display the number of steps taken, calories burned and mileage information every day.

More detailed analysis and data logging can be viewed in the client.



Heart rate

The watch can record and display heart rate values 24 hours a day. Click on the heart rate interface to measure the current heart rate value.

More detailed analysis and data logging can be viewed in the client.



Blood oxygen

Put the watch close to your wrist, and the best wearing position is above the wrist bone and arm, and you can measure the real-time blood oxygen value. The normal range of the value is generally 95% to 100%.



Pressure

Wear the watch normally and keep your arm flat; click "Start Measurement" and stay still for 20 seconds to measure your current pressure value.

Features



Notification

The watch can receive push notifications from the display phone, and the push item switch can be set in the client.



Sleep

Wear the watch to sleep, and the watch will automatically identify when you go to sleep, when you wake up, and when you sleep deeply, lightly sleep, REM, and wake up.„



Menstrual cycle

When you are menstruating, you can quickly record your menstrual period and menstrual status in the menstrual tracking app; the watch will automatically calculate based on the cycle you set to predict your future menstrual period, fertile window, safe period and other key information. The date of the stage.

Features



Breathing training

You can set the "Respiratory Rate" or "Training Time", and then click to start breathing training.



Alarm clock

Click the "+" sign to add an alarm. If you do not select a repeating date, it is a single alarm. You can select a repeating alarm, such as: every day, weekdays, weekends, or select a specific repeating week; click "Done" icon to complete the settings.



Call

You can make phone calls through recent call history, frequently used contacts, and dialing keys; when your phone receives an incoming call, you can click the "Answer Button" to answer the call on your watch.

Features



Compass

You can use the pointing and scale of the arrow to determine the actual direction you are facing; the direction and readings displayed on the screen can help you find the correct direction; and the "altitude" displayed on the screen can help you find the correct direction. "Height", you can know the height of your current location compared to the standard sea level.



Stopwatch

Click "Start" to start timing, click "Segment" to count times, click "Stop" to pause timing, click "Reset" to clear the stopwatch; swipe right or press the rotating crown to exit the stopwatch application but not end the stopwatch function..



World clock

The time card is displayed according to the city, including: city name, current time, and time difference with the positioned city; you can also add and delete cities displayed by the world clock in the APP, or sort them as needed, with up to 10 cities displayed.

Features



Timer

You can choose a default timer, including: 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Click on any time to start timing, or you can choose a custom timer.



Weather

The weather page will display the current location, weather, temperature and other information. Weather information needs to be connected to the client to obtain data. If the connection is disconnected for a long time, the weather information will not be updated.



Remote control photography

It is necessary to turn on the camera function of the mobile phone in advance and ensure that the Bluetooth connection between the watch and the mobile phone is successful. During use, you need to ensure that the distance between the two is not too far, try to keep it within 10 meters, and there is no object blocking the middle.

Features



Music control

After connecting to a mobile phone, the watch can control the mobile music player.

Tips: It is recommended to use the system's own or mainstream music player, otherwise it may be impossible to control the phone to play music due to compatibility issues.



Find phone

Make sure the watch and mobile phone are connected, and the app needs to be opened. Press the rotating crown to enter the application center, and click "Find Phone" to enter the music control page. Click the icon and the phone will sound a ringtone and vibrate.



Settings

It includes system functions such as notifications, focus, application view, display and brightness adjustment.

Precautions

- 1 Please do not disassemble, repair, or modify the product without authorization.
- 2 Please do not violently collide with the product to avoid damage to the product.
- 3 Please avoid strong magnetic field, direct light or high temperature environment.
- 4 This product is not intended for disease diagnosis, treatment or prevention.
- 5 Please avoid wearing the watch strap too tightly, and keep the contact area between the watch and your skin clean.
- 6 Children should use this product under the guidance of their parents to avoid harm.

*** This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.**

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NILAIT


ComettaONE



Guía rápida

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Toque y botones



Diapositiva: Notificación por SMS
Desliza hacia arriba: Centro de control
Deslizar hacia la derecha: función de pantalla dividida
Deslizar hacia la izquierda: tarjeta rápida



Codificador

Pulsación breve: regresa a la interfaz de la esfera del reloj e ingresa a la lista del menú

Doble clic: cambiar el modo de menú

Pulsación larga: ingrese a la interfaz de apagado y reinicio

Girar: cambiar de interfaz

Teclas de movimiento


Pulsación corta: entrar en la lista de ejercicios

Pulsación larga: entrar en SOS

※ Si no se enciende después de presionar prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos, cárguelo e inténtelo nuevamente.

Descarga de la aplicación

Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente de reloj.



(Fitbeing APP)

Conectar teléfono móvil

Abra el cliente móvil y configure la información personal



Cambie a la página [Mi] y haga clic en [Vincular dispositivo]



Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados



Encuadernación completada

Aviso:

1. No empareje directamente en la lista de Bluetooth del sistema del teléfono móvil para evitar que la aplicación no pueda conectarse al reloj.
2. Permita que la aplicación obtenga "Bluetooth, ubicación, cámara" de su teléfono y otros permisos para garantizar un emparejamiento exitoso.

Características



Deportes

El reloj admite 60 modos deportivos que incluyen caminar al aire libre, caminar en interiores, correr al aire libre, correr en interiores, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, máquina elíptica, yoga... etc. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en el cliente.

posicionamiento GPS:

Cuando practica deportes al aire libre, el reloj GPS debe permanecer conectado al satélite. Tenga en cuenta:

1. Al iniciar el posicionamiento, debe esperar a que el GPS se conecte al satélite, lo que puede acortar considerablemente el tiempo de posicionamiento en áreas abiertas.
2. Cuando el icono parpadea, significa que el posicionamiento está en progreso. Cuando deja de parpadear, significa que el posicionamiento se realizó correctamente.
3. Al pasar por túneles, bosques densos, edificios altos o debajo de puentes, la conexión con el satélite puede verse afectada, lo que resulta en una pérdida temporal de la señal. Haga ejercicio al aire libre en áreas abiertas tanto como sea posible.



Actividad

El reloj puede registrar y mostrar el número de pasos dados, las calorías quemadas y la información del kilometraje cada día.

Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en el cliente.



Ritmo cardíaco

El reloj puede registrar y mostrar valores de frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Haga clic en la interfaz de frecuencia cardíaca para medir el valor de frecuencia cardíaca actual.

Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en el cliente.



Oxígeno en la sangre

Coloque el reloj cerca de su muñeca y la mejor posición para usarlo es por encima del hueso de la muñeca y el brazo, y podrá medir el valor de oxígeno en sangre en tiempo real. El rango normal del valor es generalmente del 95% al 100%.



Presión

Use el reloj normalmente y mantenga el brazo plano; haga clic en "Iniciar medición" y permanezca quieto durante 20 segundos para medir su valor de presión actual.

Características



Notificación

El reloj puede recibir notificaciones push desde el teléfono con pantalla y el interruptor de elemento push se puede configurar en el cliente.



Dormir

Use el reloj para dormir y el reloj identificará automáticamente cuándo se va a dormir, cuándo se despierta y cuándo está en sueño profundo, sueño ligero, movimiento ocular rápido y vigilia.



Ciclo menstrual

Cuando esté menstruando, puede registrar rápidamente su período menstrual y su estado menstrual en la aplicación de seguimiento menstrual; el reloj calculará automáticamente en función del ciclo que configuró para predecir su período menstrual futuro, su ventana fértil, su período seguro y otra información clave. fecha de la etapa.

Características



Entrenamiento de respiración

Puede configurar la "Frecuencia respiratoria" o el "Tiempo de entrenamiento" y luego hacer clic para comenzar el entrenamiento de respiración.



Despertador

Haga clic en el signo "+" para agregar una alarma. Si no selecciona una fecha repetida, es una alarma única. Puede seleccionar una alarma repetida, como: todos los días, entre semana, fines de semana o seleccionar una semana repetida específica. Haga clic en el icono "Listo" para completar la configuración.



Llamar

Puede realizar llamadas telefónicas a través del historial de llamadas recientes, los contactos de uso frecuente y las teclas de marcación; cuando su teléfono recibe una llamada entrante, puede hacer clic en el "Botón Responder" para responder la llamada en su reloj.



Brújula

Puede utilizar la dirección y la escala de la flecha para determinar la dirección real a la que se enfrenta; la dirección y las lecturas que se muestran en la pantalla pueden ayudarle a encontrar la dirección correcta y la "altitud" que se muestra en la pantalla puede ayudarle a encontrar la dirección correcta; dirección "Altura", puede conocer la altura de su ubicación actual en comparación con el nivel del mar estándar.



Cronógrafo

Haga clic en "Iniciar" para comenzar a cronometrar, haga clic en "Segmentado" para contar los tiempos, haga clic en "Detener" para pausar el cronometraje y haga clic en "Restablecer" para borrar el cronómetro, deslice hacia la derecha o presione la corona giratoria para salir de la aplicación del cronómetro pero no finalizar el cronómetro; Función de cronómetro.



Reloj mundial

La tarjeta de tiempo se muestra según la ciudad, incluyendo: nombre de la ciudad, hora actual y diferencia horaria con la ciudad posicionada. También puede agregar y eliminar ciudades mostradas por el reloj mundial en la APLICACIÓN, u ordenarlas según sea necesario, con hasta; hasta 10 ciudades mostradas.

Características



Temporizador

Puede elegir un temporizador predeterminado, que incluye: 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Haga clic en cualquier momento para comenzar a cronometrar, o puede elegir un temporizador personalizado.



Clima

La página del tiempo mostrará la ubicación actual, el clima, la temperatura y otra información. La información meteorológica debe estar conectada al cliente para obtener datos. Si la conexión se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará.



Fotografía a control remoto

Es necesario activar la función de cámara del teléfono móvil con anticipación y asegurarse de que la conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil sea exitosa. Durante el uso, debe asegurarse de que la distancia entre los dos no sea demasiado grande, intente mantenerla dentro de los 10 metros y que no haya ningún objeto que bloquee el medio.

Características



Control de música

Después de conectarse a un teléfono móvil, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil.

Consejos: Se recomienda utilizar el reproductor de música propio o convencional del sistema; de lo contrario, puede resultar imposible controlar el teléfono para reproducir música debido a problemas de compatibilidad.



Encontrar teléfono móvil

Asegúrese de que el reloj y el teléfono móvil estén conectados y que sea necesario abrir la aplicación. Presione la corona giratoria para ingresar al centro de aplicaciones y haga clic en "Buscar teléfono" para ingresar a la página de control de música. Haga clic en el icono y el teléfono emitirá un tono de llamada y vibrará.



Configuración

Incluye funciones del sistema como notificaciones, enfoque, vista de aplicaciones, visualización y ajuste de brillo.

Precauciones

- 1 No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización.
- 2 No choque violentamente con el producto para evitar daños al producto.
- 3 Evite usarlo en campos magnéticos fuertes, luz directa o ambientes de alta temperatura.
- 4 Este producto no está destinado al diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades.
- 5 Evite usar la correa del reloj demasiado apretada y mantenga limpia el área de contacto entre el reloj y la piel.
- 6 Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres para evitar daños.

*** Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo de referencia y no deben usarse con fines de diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamiento.**

Información al usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NILAIT


ComettaONE



Guide rapide

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence future.

Tactile et boutons



Diapositive : notification par SMS
Faites glisser vers le haut : Centre de contrôle
Swipe vers la droite : fonction d'écran partagé
Balayez vers la gauche : carte rapide



Encodeur

Appui court : revenez à l'interface du cadran de la montre et entrez dans la liste des menus
Double-clic : changer de mode de menu
Appui long : entrez dans l'interface d'arrêt et de redémarrage
Rotation : changer d'interface


Touches de mouvement

Appui court : entrez dans la liste d'exercices
Appui long : entrez SOS

※ Si la mise sous tension échoue après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, veuillez charger et réessayer.

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR ci-dessous pour
télécharger et installer le client de la montre.



(Fitbeing APP)

Connecter le téléphone mobile

Ouvrez le client mobile et définissez les informations personnelles



Accédez à la page [Mon] et cliquez sur [Lier le périphérique]



Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés



Reliure terminée

Avis:

1. Ne procédez pas à l'appairage directement dans la liste Bluetooth du système de téléphonie mobile pour éviter que l'application ne puisse se connecter à la montre.
2. Veuillez autoriser l'application à obtenir les autorisations « Bluetooth, localisation, appareil photo » et autres autorisations de votre téléphone pour garantir un couplage réussi.

Caractéristiques



Des sports

La montre prend en charge 60 modes sportifs, dont la marche en extérieur, la marche en salle, la course en extérieur, la course en salle, le cyclisme en extérieur, le cyclisme en salle, la machine elliptique, le yoga... etc.

Une analyse plus détaillée et un enregistrement des données peuvent être consultés dans le client.

Positionnement GPS :

Lorsque vous pratiquez des sports de plein air, la montre GPS doit rester connectée au satellite. Attention :

1. Lors du démarrage du positionnement, vous devez attendre que le GPS se connecte au satellite, ce qui peut réduire considérablement le temps de positionnement dans les zones ouvertes.
2. Lorsque l'icône clignote, cela signifie que le positionnement est en cours. Lorsqu'elle arrête de clignoter, cela signifie que le positionnement est réussi.
3. Lorsque vous traversez des tunnels, des forêts denses, des bâtiments élevés ou sous des ponts, la connexion avec le satellite peut être affectée, entraînant une perte temporaire du signal. Veuillez autant que possible vous exercer à l'extérieur dans des zones ouvertes.



Activité

La montre peut enregistrer et afficher chaque jour le nombre de pas effectués, les calories brûlées et les informations sur le kilométrage.

Une analyse plus détaillée et un enregistrement des données peuvent être consultés dans le client.

Caractéristiques



Rythme cardiaque

La montre peut enregistrer et afficher les valeurs de fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Cliquez sur l'interface de fréquence cardiaque pour mesurer la valeur actuelle de la fréquence cardiaque.

Une analyse plus détaillée et un enregistrement des données peuvent être consultés dans le client.



Oxygène dans le sang

Placez la montre près de votre poignet, et la meilleure position de port est au-dessus de l'os du poignet et du bras, et vous pouvez mesurer la valeur d'oxygène dans le sang en temps réel. La plage normale de la valeur est généralement de 95 % à 100 %.



Pression

Portez la montre normalement et gardez votre bras à plat ; cliquez sur « Démarrer la mesure » et restez immobile pendant 20 secondes pour mesurer votre valeur de pression actuelle.

Caractéristiques



Notification

La montre peut recevoir des notifications push du téléphone à écran et le commutateur d'élément push peut être défini dans le client.



Dormir

Portez la montre pour dormir et la montre identifiera automatiquement quand vous vous endormez, quand vous vous réveillez et quand vous êtes en sommeil profond, en sommeil léger, en mouvements oculaires rapides et en état d'éveil.



Cycle menstruel

Lorsque vous avez vos règles, vous pouvez enregistrer rapidement votre période menstruelle et votre état menstruel dans l'application de suivi menstruel ; la montre calculera automatiquement en fonction du cycle que vous avez défini pour prédire votre future période menstruelle, votre fenêtre fertile, votre période de sécurité et d'autres informations clés. date.

Caractéristiques



Entraînement respiratoire

Vous pouvez définir la « Fréquence respiratoire » ou la « Durée d'entraînement », puis cliquer pour démarrer l'entraînement respiratoire.



Réveil

Cliquez sur le signe « + » pour ajouter une alarme. Si vous ne sélectionnez pas de date répétitive, il s'agit d'une alarme unique. Vous pouvez sélectionner une alarme répétitive, telle que : tous les jours, les jours de la semaine, le week-end ou sélectionner une semaine répétitive spécifique ; cliquez sur l'icône « Terminé » pour terminer les paramètres.



Appel

Vous pouvez passer des appels téléphoniques via l'historique des appels récents, les contacts fréquemment utilisés et les touches de numérotation ; lorsque votre téléphone reçoit un appel entrant, vous pouvez cliquer sur le « bouton Répondre » pour répondre à l'appel sur votre montre.

Caractéristiques



Boussole

Vous pouvez utiliser le pointage et l'échelle de la flèche pour déterminer la direction réelle à laquelle vous faites face ; la direction et les lectures affichées sur l'écran peuvent vous aider à trouver la bonne direction et l'« altitude » affichée à l'écran peut vous aider à trouver la bonne direction ; direction "Hauteur", vous pouvez connaître la hauteur de votre position actuelle par rapport au niveau de la mer standard.



Chronomètre

Cliquez sur « Démarrer » pour démarrer le chronométrage, cliquez sur « Segmenté » pour compter les temps, cliquez sur « Arrêter » pour mettre le chronométrage en pause et cliquez sur « Réinitialiser » pour effacer le chronomètre ; faites glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur la couronne rotative pour quitter l'application du chronomètre sans mettre fin au chronomètre. fonction chronomètre.



Horloge mondiale

La carte de pointage est affichée en fonction de la ville, y compris : le nom de la ville, l'heure actuelle et le décalage horaire avec la ville positionnée. Vous pouvez également ajouter et supprimer des villes affichées par l'horloge mondiale dans l'APP, ou les trier selon vos besoins, avec jusqu'à 10 villes affichées.

Caractéristiques



Minuteur

Vous pouvez choisir une minuterie par défaut, notamment : 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Cliquez sur n'importe quelle heure pour démarrer la minuterie, ou vous pouvez choisir une minuterie personnalisée.



Météo

La page météo affichera l'emplacement actuel, la météo, la température et d'autres informations. . Les informations météorologiques doivent être connectées au client pour obtenir des données. Si la connexion est déconnectée pendant une longue période, les informations météorologiques ne seront pas mises à jour.



Photographie télécommandée

Il est nécessaire d'activer au préalable la fonction appareil photo du téléphone mobile et de s'assurer que la connexion Bluetooth entre la montre et le téléphone mobile réussit. Pendant l'utilisation, vous devez vous assurer que la distance entre les deux n'est pas trop grande, essayez de la maintenir à moins de 10 mètres et qu'aucun objet ne bloque le milieu.

Caractéristiques



Contrôle de la musique

Après s'être connectée à un téléphone mobile, la montre peut contrôler le lecteur de musique mobile.

Conseils : Il est recommandé d'utiliser le lecteur de musique propre au système ou celui du grand public, sinon il pourrait être impossible de contrôler le téléphone pour lire de la musique en raison de problèmes de compatibilité.



Trouver un téléphone portable

Assurez-vous que la montre et le téléphone mobile sont connectés et que l'application doit être ouverte. Appuyez sur la couronne rotative pour accéder au centre d'applications, puis cliquez sur « Rechercher un téléphone » pour accéder à la page de contrôle de la musique. Cliquez sur l'icône et le téléphone émettra une sonnerie et vibrera.



installation

Il comprend des fonctions système telles que les notifications, la mise au point, l'affichage des applications, l'affichage et le réglage de la luminosité.

Précautions

- 1 Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.
- 2 Veuillez ne pas heurter violemment le produit pour éviter de l'endommager.
- 3 Veuillez éviter de l'utiliser dans des champs magnétiques puissants, à la lumière directe ou dans des environnements à haute température.
- 4 Ce produit n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention de maladies.
- 5 Veuillez éviter de porter le bracelet de la montre trop serré et garder la zone de contact entre la montre et votre peau propre.
- 6 Les enfants doivent utiliser ce produit sous la direction de leurs parents pour éviter tout danger.

***Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de cette application sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.**

Informations à l'utilisateur

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NILAIT


ComettaONE



Kurzanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Berühren und Tasten



Folie: SMS-Benachrichtigung
 Nach oben Wischen: Kontrollzentrum
 Nach rechts Wischen: Split-Screen-Funktion
 Nach links Wischen: Schnellkarte



Encoder

Kurz drücken: Rückkehr zur Zifferblattoberfläche und Aufrufen der Menüliste
 Doppelklick: Menümodus wechseln
 Langes Drücken: Rufen Sie die Schnittstelle zum Herunterfahren und Neustarten auf
 Drehen: Schnittstellen wechseln


Bewegungstasten

Kurz drücken: Übungsliste aufrufen
 Langes Drücken: SOS eingeben

※ Wenn es sich nach drei Sekunden langem Drücken des Netzschalters nicht einschalten lässt, laden Sie es bitte auf und versuchen Sie es erneut.

APP-Download

Scannen Sie den QR-Code unten, um den Watch-Client herunterzuladen und zu installieren.



(Fitbeing APP)

Mobiltelefon anschließen

Öffnen Sie den mobilen Client und legen Sie persönliche Informationen fest



Wechseln Sie zur Seite [Mein] und klicken Sie auf [Gerät binden].



Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät



Bindung abgeschlossen

Beachten:

1. Koppeln Sie nicht direkt in der Bluetooth-Liste des Mobiltelefonsystems, um zu vermeiden, dass die App keine Verbindung zur Uhr herstellen kann.
2. Bitte erlauben Sie der App, die „Bluetooth, Standort, Kamera“- und andere Berechtigungen Ihres Telefons abzurufen, um eine erfolgreiche Kopplung sicherzustellen.

Merkmale



Sport

Die Uhr unterstützt 60 Sportmodi, darunter Outdoor-Walking, Indoor-Walking, Outdoor-Laufen, Indoor-Laufen, Outdoor-Cycling, Indoor-Cycling, Crosstrainer, Yoga usw.

Detailliertere Analysen und Datenprotokolle können im Client eingesehen werden.

GPS-Positionierung:

Wenn Sie Outdoor-Sport betreiben, muss das GPS der Uhr mit dem Satelliten verbunden bleiben. Bitte beachten Sie:

1. Wenn Sie mit der Positionierung beginnen, müssen Sie warten, bis das GPS eine Verbindung zum Satelliten herstellt, was die Positionierungszeit in offenen Gebieten erheblich verkürzen kann.
2. Wenn das Symbol blinkt, bedeutet dies, dass die Positionierung im Gange ist. Wenn es aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass die Positionierung erfolgreich ist.
3. Beim Durchqueren von Tunneln, dichten Wäldern, hohen Gebäuden oder unter Brücken kann die Verbindung mit dem Satelliten beeinträchtigt werden, was zu einem vorübergehenden Signalverlust führen kann. Bitte trainieren Sie so oft wie möglich im Freien.



Aktivität

Die Uhr kann täglich die Anzahl der zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und die Kilometerleistung aufzeichnen und anzeigen.

Detailliertere Analysen und Datenprotokolle können im Client eingesehen werden.

Merkmale



Pulsschlag

Die Uhr kann 24 Stunden am Tag Herzfrequenzwerte aufzeichnen und anzeigen. Klicken Sie auf die Herzfrequenz-Schnittstelle, um den aktuellen Herzfrequenzwert zu messen.

Detailliertere Analysen und Datenprotokolle können im Client eingesehen werden.



Blutsauerstoff

Legen Sie die Uhr nah an Ihr Handgelenk, die beste Trageposition ist über dem Handgelenkknochen und dem Arm, und Sie können den Blutsauerstoffwert in Echtzeit messen. Der normale Bereich des Wertes liegt im Allgemeinen zwischen 95 % und 100 %.



Druck

Tragen Sie die Uhr normal und halten Sie Ihren Arm flach. Klicken Sie auf „Messung starten“ und bleiben Sie 20 Sekunden lang ruhig, um Ihren aktuellen Druckwert zu messen.

Merkmale



Benachrichtigung

Die Uhr kann Push-Benachrichtigungen vom Display-Telefon empfangen und der Push-Item-Schalter kann im Client eingestellt werden.



Schlafen

Tragen Sie die Uhr zum Schlafen, und die Uhr erkennt automatisch, wann Sie schlafen gehen, wann Sie aufwachen und wann Sie sich im Tiefschlaf, im Leichtschlaf, bei schnellen Augenbewegungen und im Wachzustand befinden.



Menstruationszyklus

Wenn Sie Ihre Menstruation haben, können Sie Ihre Menstruationsperiode und Ihren Menstruationsstatus schnell in der Menstruations-Tracking-App aufzeichnen. Die Uhr berechnet dann automatisch Ihre zukünftige Menstruationsperiode, Ihr fruchtbares Fenster, Ihre sichere Periode und andere wichtige Informationen Datum der Etappe.

Merkmale



Atemtraining

Sie können die „Atemfrequenz “ oder die „Trainingszeit “ einstellen und dann klicken, um mit dem Atemtraining zu beginnen.



Wecker

Klicken Sie auf das „+“-Zeichen, um einen Alarm hinzuzufügen. Wenn Sie kein sich wiederholendes Datum auswählen, handelt es sich um einen einzelnen Alarm. Sie können einen sich wiederholenden Alarm auswählen, z. B. jeden Tag, an Wochentagen, am Wochenende oder eine bestimmte sich wiederholende Woche. Klicken Sie auf das Symbol „Fertig“, um die Einstellungen abzuschließen.



Anruf

Sie können Anrufe über den Verlauf der letzten Anrufe, häufig verwendete Kontakte und Wähltasten tätigen. Wenn Ihr Telefon einen eingehenden Anruf erhält, können Sie auf die Schaltfläche „Anrufen“ klicken, um den Anruf auf Ihrer Uhr anzunehmen.



Kompass

Mithilfe der Ausrichtung und Skala des Pfeils können Sie die tatsächliche Richtung bestimmen, in die Sie blicken. Die auf dem Bildschirm angezeigte Richtung und die angezeigten Werte können Ihnen dabei helfen, die richtige Richtung zu finden. Mit der Richtung „Höhe“ können Sie die Höhe Ihres aktuellen Standorts im Vergleich zum Standard-Meeresspiegel ermitteln.



Stoppuhr

Klicken Sie auf „Start“, um die Zeitmessung zu starten, auf „Segmentiert“, um die Zeiten zu zählen, auf „Stopp“, um die Zeitmessung anzuhalten, und auf „Zurücksetzen“, um die Stoppuhr zu löschen. Wischen Sie nach rechts oder drücken Sie die rotierende Krone, um die Stoppuhr-Anwendung zu verlassen, aber nicht zu beenden Stoppuhrfunktion.



Weltuhr

Die Zeitkarte wird nach Stadt angezeigt, einschließlich: Stadtname, aktuelle Zeit und Zeitunterschied zur positionierten Stadt. Sie können Städte, die von der Weltzeituhr in der APP angezeigt werden, auch hinzufügen und löschen oder sie nach Bedarf sortieren bis zu 10 Städte angezeigt.

Merkmale



Timer

Sie können einen Standardtimer auswählen, einschließlich: 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten. Klicken Sie auf eine beliebige Zeit, um die Zeitmessung zu starten, oder Sie können einen benutzerdefinierten Timer auswählen.



Wetter

Auf der Wetterseite werden der aktuelle Standort, das Wetter, die Temperatur und andere Informationen angezeigt. Um Daten zu erhalten, müssen Wetterinformationen mit dem Client verbunden sein. Wenn die Verbindung längere Zeit unterbrochen ist, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.



Ferngesteuerte Fotografie

Es ist notwendig, die Kamerafunktion des Mobiltelefons im Voraus einzuschalten und sicherzustellen, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon erfolgreich ist. Während des Gebrauchs müssen Sie sicherstellen, dass der Abstand zwischen den beiden nicht zu groß ist. Versuchen Sie, ihn innerhalb von 10 Metern zu halten, und dass kein Gegenstand die Mitte blockiert.

Merkmale



Musiksteuerung

Nach der Verbindung mit einem Mobiltelefon kann die Uhr den mobilen Musikplayer steuern.

Tipps: Es wird empfohlen, den systemeigenen oder Mainstream-Musikplayer zu verwenden, da es sonst aufgrund von Kompatibilitätsproblemen möglicherweise nicht möglich ist, das Telefon zum Abspielen von Musik zu steuern.



Handy finden

Stellen Sie sicher, dass die Uhr und das Mobiltelefon verbunden sind und die App geöffnet werden muss. Drücken Sie die rotierende Krone, um das Anwendungszentrum aufzurufen, und klicken Sie auf „Telefon suchen“, um die Musiksteuerungsseite aufzurufen. Klicken Sie auf das Symbol und das Telefon ertönt einen Klingelton und vibriert.



aufstellen

Es umfasst Systemfunktionen wie Benachrichtigungen, Fokus, Anwendungsansicht, Anzeige und Helligkeitsanpassung.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
- 2 Bitte kollidieren Sie nicht mit Gewalt mit dem Produkt, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- 3 Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starken Magnetfeldern, direktem Licht oder Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- 4 Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
- 5 Bitte vermeiden Sie ein zu enges Tragen des Uhrenarmbandes und halten Sie den Kontaktbereich zwischen der Uhr und Ihrer Haut sauber.
- 6 Kinder sollten dieses Produkt unter Anleitung ihrer Eltern verwenden, um Schäden zu vermeiden.

***Diese Anwendung ist kein medizinisches Gerät. Die bei der Verwendung dieser Anwendung erfassten Daten dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht für klinische Diagnose-, medizinische Forschungs-, Diagnose- oder Behandlungszwecke verwendet werden.**

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Einhaltung verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

NILAIT


ComettaONE



Guida veloce

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
e di conservarlo per riferimento futuro

Tocco e pulsanti



Diapositiva: notifica SMS

Scorri verso l'alto: Centro di controllo

Scorri verso destra: funzione schermo diviso

Scorri verso sinistra: scheda veloce



Codificatore

Pressione breve: torna all'interfaccia del quadrante e accedi all'elenco dei menu

Doppio clic: cambia la modalità del menu

Pressione prolungata: consente di accedere all'interfaccia di spegnimento e riavvio

Ruota: cambia interfaccia

Tasti di movimento


Pressione breve: accesso all'elenco degli esercizi

Pressione lunga: inserisci SOS

※ Se non si accende dopo aver premuto a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi, caricarlo e riprovare.

Scaricamento dell'APP

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare il client dell'orologio.



(Fitbeing APP)

Collegare il cellulare

Apri il client mobile e imposta le informazioni personali



Passare alla pagina [My] e fare clic su [Bind Device]



Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati



Rilegatura completata

Avviso:

1. Non accoppiare direttamente nell'elenco Bluetooth del sistema di telefonia mobile per evitare che l'app non sia in grado di connettersi all'orologio.
2. Consenti all'app di ottenere "Bluetooth, posizione, fotocamera" del telefono e altre autorizzazioni per garantire un abbinamento corretto.

Caratteristiche



Gli sport

L'orologio supporta 60 modalità sportive tra cui camminata all'aperto, camminata indoor, corsa all'aperto, corsa indoor, ciclismo all'aperto, ciclismo indoor, macchina ellittica, yoga... ecc.

Analisi più dettagliate e registrazione dei dati possono essere visualizzate nel client.

Posizionamento GPS:

Quando si praticano sport all'aria aperta, il GPS dell'orologio deve rimanere connesso al satellite. Nota:

1. Quando si inizia il posizionamento, è necessario attendere che il GPS si connetta al satellite, il che può ridurre notevolmente il tempo di posizionamento in aree aperte.
2. Quando l'icona lampeggia, significa che il posizionamento è in corso. Quando smette di lampeggiare, significa che il posizionamento è riuscito.
3. Quando si attraversano tunnel, fitte foreste, edifici alti o sotto i ponti, la connessione con il satellite potrebbe essere compromessa, con conseguente perdita temporanea del segnale. Si prega di esercitarsi all'aperto in aree aperte il più possibile.



Attività

L'orologio può registrare e visualizzare ogni giorno il numero di passi effettuati, le calorie bruciate e le informazioni sul chilometraggio.

Analisi più dettagliate e registrazione dei dati possono essere visualizzate nel client.

Caratteristiche



frequenza cardiaca

L'orologio può registrare e visualizzare i valori della frequenza cardiaca 24 ore al giorno. Fare clic sull'interfaccia della frequenza cardiaca per misurare il valore attuale della frequenza cardiaca.

Analisi più dettagliate e registrazione dei dati possono essere visualizzate nel client.



Ossigeno nel sangue

Metti l'orologio vicino al polso e la posizione migliore per indossarlo è sopra l'osso del polso e il braccio e puoi misurare il valore dell'ossigeno nel sangue in tempo reale. L'intervallo normale del valore è generalmente compreso tra il 95% e il 100%.



Pressione

Indossa l'orologio normalmente e tieni il braccio piatto; fai clic su "Avvia misurazione" e rimani fermo per 20 secondi per misurare il valore della pressione attuale.

Caratteristiche



Notifica

L'orologio può ricevere notifiche push dal telefono con display e l'interruttore degli elementi push può essere impostato nel client.



Sonno

Indossa l'orologio per dormire e l'orologio identificherà automaticamente quando vai a dormire, quando ti svegli e quando sei in sonno profondo, sonno leggero, movimento rapido degli occhi e veglia.



Ciclo mestruale

Durante le mestruazioni, puoi registrare rapidamente il tuo periodo mestruale e lo stato mestruale nell'app di monitoraggio mestruale; l'orologio calcolerà automaticamente in base al ciclo impostato per prevedere il tuo periodo mestruale futuro, il periodo fertile, il periodo sicuro e altre informazioni chiave data della tappa.

Caratteristiche



Allenamento alla respirazione

È possibile impostare la "Frequenza respiratoria" o il "Tempo di allenamento", quindi fare clic per avviare l'allenamento di respirazione.



Sveglia

Fare clic sul segno "+" per aggiungere un allarme. Se non si seleziona una data ricorrente, si tratta di un singolo allarme ripetuto, ad esempio: ogni giorno, giorni feriali, fine settimana o selezionare una settimana ricorrente specifica; fare clic sull'icona "Fine" per completare le impostazioni.



Chiamata

Puoi effettuare chiamate tramite la cronologia delle chiamate recenti, i contatti utilizzati di frequente e i tasti di composizione; quando il telefono riceve una chiamata in arrivo, puoi fare clic sul "pulsante di risposta" per rispondere alla chiamata sull'orologio.

Caratteristiche



Bussola

Puoi utilizzare il puntamento e la scala della freccia per determinare la direzione effettiva verso cui sei rivolto; la direzione e le letture visualizzate sullo schermo possono aiutarti a trovare la direzione corretta e l'"altitudine" visualizzata sullo schermo può aiutarti a trovare quella corretta; direzione "Altezza", puoi conoscere l'altezza della tua posizione attuale rispetto al livello del mare standard.



Cronometro

Fai clic su "Avvia" per avviare il cronometraggio, fai clic su "Segmentato" per contare i tempi, fai clic su "Interrompi" per mettere in pausa il cronometraggio e fai clic su "Ripristina" per cancellare il cronometro, scorri verso destra o premi la corona rotante per uscire dall'applicazione del cronometro ma non terminare il cronometro; funzione cronometro.



Orologio mondiale

La scheda oraria viene visualizzata in base alla città, inclusi: nome della città, ora corrente e differenza oraria con la città posizionata; puoi anche aggiungere ed eliminare le città visualizzate dall'orologio mondiale nell'APP, o ordinarle secondo necessità, con su fino a 10 città visualizzate.

Caratteristiche



Timer

Puoi scegliere un timer predefinito, tra cui: 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti. Fai clic su un orario qualsiasi per avviare il cronometro oppure puoi scegliere un timer personalizzato.



Tempo atmosferico

La pagina meteo mostrerà la posizione attuale, il meteo, la temperatura e altre informazioni. Le informazioni meteorologiche devono essere connesse al client per ottenere i dati. Se la connessione viene disconnessa per un lungo periodo, le informazioni meteorologiche non verranno aggiornate. periodo, le informazioni meteorologiche non verranno aggiornate.



Fotografia con telecomando

È necessario attivare anticipatamente la funzione della fotocamera del telefono cellulare e assicurarsi che la connessione Bluetooth tra l'orologio e il telefono cellulare abbia esito positivo. Durante l'uso, è necessario assicurarsi che la distanza tra i due non sia eccessiva, cercare di mantenerla entro 10 metri e che non vi siano oggetti che blocchino la parte centrale.

Caratteristiche



Controllo della musica

Dopo essersi connesso a un telefono cellulare, l'orologio può controllare il lettore musicale mobile.

Suggerimenti: si consiglia di utilizzare il lettore musicale proprio o tradizionale del sistema, altrimenti potresti non essere in grado di controllare il telefono per riprodurre la musica a causa di problemi di compatibilità.



Trova il cellulare

Assicurati che l'orologio e il telefono cellulare siano collegati e che l'app debba essere aperta. Premi la corona rotante per accedere al centro applicazioni e fai clic su "Trova telefono" per accedere alla pagina di controllo della musica. Fare clic sull'icona e il telefono emetterà una suoneria e vibrerà.



Impostare

Include funzioni di sistema come notifiche, messa a fuoco, visualizzazione delle applicazioni, display e regolazione della luminosità.

Precauzioni

- 1 Si prega di non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione
- 2 Si prega di non scontrarsi violentemente con il prodotto per evitare danni al prodotto.
- 3 Si prega di evitare di utilizzarlo in forti campi magnetici, luce diretta o ambienti ad alta temperatura.
- 4 Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento o alla prevenzione delle malattie.
- 5 Si prega di evitare di indossare il cinturino dell'orologio troppo stretto e di mantenere pulita l'area di contatto tra l'orologio e la pelle.
- 6 I bambini dovrebbero utilizzare questo prodotto sotto la guida dei genitori per evitare danni.

***Questa applicazione non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'utilizzo di questa applicazione sono solo a scopo informativo e non devono essere utilizzati per diagnosi cliniche, ricerca medica, diagnosi o scopi terapeutici.**

Informazioni per l'utente

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.